

PROFESSIONAL EGR & INTAKE CLEANER - AGR UND ANSAUGREINIGER



MPM Professional AGR & Ansaugreiniger ist ein einzigartiges Qualitätsprodukt zum Reinigen und Entfernen von Verunreinigungen und Ablagerungen, die sich im Lufteinlass, im AGR-System und im Turbo befinden. Öle, Harze, Lack- und Kohlenstoffablagerungen lösen sich mit minimalem Aufwand schnell auf.

Hauptvorteile:

- Reinigt den Turbo, das AGR-System, den Lufteinlass, das Gasventil und die Verbrennungskammer effektiv von Schmutz und lackähnlichen Komponenten.
- Erhöht die Lebensdauer empfindlicher Motorteile wie Katalysatoren und Rußfilter (DPF).
- Reduziert den Kraftstoffverbrauch und schädliche Abgasemissionen.
- Verbessert die Motorleistung, den Leerlauf und das Anlassen.

Anwendung:

Geeignet für alle Benzin-, Diesel- und LPG-Motoren mit oder ohne Turbo.

Anweisung:

Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig oder lassen Sie diese Behandlung von einer Autowerkstatt durchführen.

A) Vorbeugende Reinigung des AGR-Ventils, des Lufteinlassteils / des Gasventils und der Brennkammer.

1. Vor Gebrauch gut schütteln.
2. Demontieren Sie den Lufteinlassschlauch und entfernen Sie, so weit wie möglich, alle sichtbare Verschmutzungen von Hand oder mit einem Tuch.
3. Lassen Sie den Motor an und bringen Sie ihn auf Betriebstemperatur. Schließen Sie den Lufteinlass teilweise (ca. 75%), um die Luftgeschwindigkeit zu erhöhen, wodurch das Produkt besser mit dem Luftstrom vermischt wird. Lassen Sie den Motor dann im Leerlauf laufen.
4. Sprühen Sie den AGR & Ansaugreiniger mit kurzen Schüben von 2 Sekunden in den Lufteinlass. Vergewissern Sie sich, dass der Motor wieder im Leerlauf läuft, bevor Sie erneut einspritzen.
5. Verbrauchen Sie den gesamten Inhalt der Sprühdose und lassen Sie den Motor noch mindestens 3 Minuten im Leerlauf laufen. Erhöhen Sie die Drehzahl einige Male auf über 2500 U / min, bevor Sie den Motor abstellen.

WICHTIG: Vergewissern Sie sich beim Reinigen des Lufteinlasses, dass Sie ein festes Stück Pappe oder etwas Ähnliches in der Hand haben, um den Lufteinlass vollständig zu schließen, falls der Motor anfängt zu pingen / zu explodieren / zu klopfen. Stellen Sie sicher, dass der Katalysator und der Rußfilter nicht überhitzen.

B) Schlecht funktionierende AGR oder ein Turbo mit viel Kohleablagerung.

1. Vor Gebrauch gut schütteln.
2. Demontieren Sie die Teile (Turbo- und AGR-Gehäuse), um Zugang zu erhalten.
3. Besprühen Sie die AGR & Ansaugreiniger für die Verschmutzung im AGR-Gehäuse und im Turbo. Lassen Sie das Produkt gegebenenfalls einige Minuten einwirken, wiederholen Sie die Injektion. Verwenden Sie ggf. eine Bürste oder ein Tuch, um losen Schmutz zu entfernen. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass alle Teile trocken sind.
4. Verwenden Sie die erforderliche Menge.
5. Der Inhalt einer Sprühdose reicht zur Behandlung über den Lufteinlass oder zur Reinigung der ausgebauten Teile je nach Bedarf aus. Professionelle AGR & Der Einlassreiniger muss regelmäßig für Motoren verwendet werden, die empfindlich auf die Verschmutzung des Lufteinlasses und die Sättigung des Rußfilters reagieren.



851 8117

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt l
851 8117	Professional EGR & Intake Cleaner	0,2