

Wartungsanleitung für K&N Luftfilter

Die meisten K&N Tauschluftfilter haben normalerweise ein Reinigungsintervall von 80 000KM. Die Wartung der K&N Luftfilter ist ganz einfach. Bitte wie folgt durchführen:

1. REINIGUNG

Sprühen Sie den K&N-Reiniger reichlich auf das Filterelement und lassen diesen dann 10 Minuten einwirken. Reiniger nicht eintrocknen lassen.



2. AUSSPÜLEN

Den Baumwollgewebefilter mit Wasserstrahl (drucklos) in Richtung von der sauberen zur verschmutzten Seite spülen. So lange spülen bis der komplette Reiniger und Dreck aus dem Filter heraus ist. Es kann notwendig sein, die Punkte 1 und 2 zu wiederholen.





3. TROCKNEN

Nach dem Abspülen das Wasser abschütteln und an der Luft trocknen lassen. Den Filter nicht einölen bis er ganz trocken ist.

4. EINÖLEN

Aerosol Öl (99-5003EU)

Sprühen Sie K&N-Filteröl gleichmäßig auf die Oberseite jeder Lage des Filters und halten Sie die Sprühdose dabei ungefähr 8 cm vom Filter entfernt. Öl ca. 20 Minuten einwirken lassen und dann die noch vorhandenen grauen Stellen nachölen bis das Filtermaterial eine gleichmäßige rosarote Farbe hat.





Obenstehende Anleitung ist die einzige erlaubte Wartungshinweise Ihres K&N Luftfilters.

Abbildungen von schmutzigen und sauberen Luftfiltern:



Schmutziger K&N Luftfilter, der **NOCH NICHT** gereinigt werden muss



Schmutziger K&N Luftfilter, der gereinigt werden **MUSS**



K&N Luftfilter, der gereinigt wurde und **NOCH NICHT** eingölt wurde



K&N Luftfilter, der gereinigt und wieder eingölt wurde

Video - K&N Luftfilter - Video mit Reinigungsanleitung:
https://www.knluftfilter.com/video/KN_Filter_Clean_DE.htm