

DIESELPARTIKELFILTER ADDITIV GIPRO



DPF/APF Additiv Beutel Universalflüssigkeit

Additiv für Dieselpartikelfilter-Regeneration (dient der vollständigen Verbrennung aller vom Motor ausgestoßenen Rußpartikel)

In fahrzeugabhängigen Beuteln mit Original-Anschluss oder in Flaschen für Fahrzeuge mit Tank.

Fahrzeugzuordnung siehe PDF-Datei; **MUSS** zusätzlich über Schlüsselnummer oder OE-Nummer abgegliehen werden!

Nicht für Länderausführung: Frankreich
Der/Die Artikel darf/dürfen aufgrund gesetzlicher Vorgaben nicht in das/die oben genannten Länder verkauft werden!



DPF/APF ADDITIV BEUTEL POWERFLEX

DPF/APF Additiv Beutel POWERFLEX

Nicht für Länderausführung: Frankreich
Der/Die Artikel darf/dürfen aufgrund gesetzlicher Vorgaben nicht in das/die oben genannten Länder verkauft werden!

Art.-Nr.	Herst.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt	Anwendung
817 8849	HP60/EO	DPF Powerflex Beutel	1,1	Powerflex
817 8856	HP67/EO	DPF Powerflex Beutel	2,4	Powerflex
817 8857	HP68/EO	DPF Powerflex Beutel	1,6	Powerflex
817 8858	HP69/EO	DPF Powerflex Beutel	1,1	Powerflex
817 8859	HP70/EO	DPF Powerflex Beutel	1,6	Powerflex
817 8860	HP71/EO	DPF Powerflex Beutel	2,0	Powerflex
817 8861	HP72/EO	DPF Powerflex Beutel	1,6	Powerflex



EOLYS DPX42 - 176 - POWERFLEX - EXTEND

Art.-Nr.	Herst.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
817 8864	HP201-1	EOLYS DPX 42	1,0
817 8865	HP201-2	EOLYS 176	1,0
817 8866	HP201-3	EOLYS POWERFLEX	1,0
817 8867	HP201-4	EOLYS EXTEND	1,0
817 8868	HP200-1	EOLYS DPX 42	3,0
817 8869	HP200-2	EOLYS 176	3,0
817 8870	HP200-3	EOLYS POWERFLEX	3,0
817 8871	HP200-4	EOLYS EXTEND	3,0



APF/DPF BASIS BEFÜLLKIT

APF/DPF BASIS BEFÜLLKIT enthält:

- A GEWINDEKAPPE MIT ABSPERRHAHN FÜR REGELUNG DER FLÜSSIGKEIT.
- B SCHNELLANSCHLUSS UM DEN TREIBSTOFFTANK ZU ERREICHEN.
- C VERBINDUNG.

Anleitung:

Schrauben Sie die Gewindekappe A mit geschlossenem Hahn am Treibstofftank Beutel (Codes M200 - G200/M201 - G201) an. Wenn Sie den Bereich des Befüllbeutels zerlegt haben, entfernen Sie die Schnellverbindung vom Fahrzeugsystem. Haken Sie die Verbindung C auf den Anschluss B, dann schließen Sie die Verbindung C zum Treibstofftank Beutel an. Öffnen Sie den Hahn der Kappe A und lassen Sie die Flüssigkeit in den Tank/Beutel herausfließen, wie Sie wollen. Jetzt ist der Füllvorgang des APF/DPF System mit dem Additiv vollständig. Demontieren Sie die verschiedenen Verbindungen und stellen Sie den Urzustand wieder her.



674 2853

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

674 2853 APF/DPF Basis Befüllkit
