

Startbooster 12Volt

Das Wichtigste in Kurzform

1. LED-Anzeige:

Die Geräte verfügen über 3 rote und zwei grüne LED-Anzeigen.
Die oberste grüne LED leuchtet nur dann, wenn der Booster geladen wird.

Sobald der Booster vom Ladegerät genommen wird, erlischt die oberste grüne Anzeige.

Solange eine LED grün brennt, hat das Gerät volle Ladung.

2. Reihenfolge des Startvorgangs:

Vermeiden Sie einen Kurzschluss durch Aneinanderkommen der Plus- und Minuszange!!!

Erst Positivklemme (Rot) an Batterie anschließen
Dann Negativklemme (Schwarz) an Batterie anschließen
Beim **Abnehmen** umgekehrt. **Erst** schwarz → **dann** rot !!

Startet das Fahrzeug nicht innerhalb von 6 Sekunden, muss eine Pause von ca. 3 Minuten zur Abkühlung des Boosters eingelegt werden.

Für folgende Schäden wird keine Gewährleistung übernommen:

1. Schäden an Booster oder Fahrzeug durch Verpolung der Polklemmen oder Kurzschluss.

(erkennbar an verschmorten Polzangen bzw. durchgebrannter Platine)

2. Tiefentladung des Boosters !!

Der Booster muss regelmässig aufgeladen werden.

Eine permanente Ladung am mitgelieferten 220Volt-Automatic-Ladegerät **schadet** dem Booster aufgrund der Abschaltautomatic nicht!!