

## SCHEINWERFER AUFBEREITUNGS-SET



Set zur professionellen Aufbereitung von altersbedingt vergilbten und vermatteten Scheinwerfer-Abdeckungen aus Kunststoff. Bringt die ursprüngliche Klarheit der Scheinwerfer zurück. Neben der schöneren Optik der Scheinwerfer und der damit verbundenen Wertsteigerung für das gesamte Fahrzeug, sorgt die verbesserte Lichtausbeute für mehr Fahrsicherheit durch besseres Sehen und Gesehen werden. Ausreichend für ca. 20 Anwendungen.

### Inhalt für 2 Anwendungen: (592 8707)

- 1 x Headlight Polish
- 1 x Headlight Protection
- 1 x Schleifpad (P3000)
- 1 x Schleifpad (P5000)



592 8707

### Inhalt für 20 Anwendungen: (239 3897)

- 1 x 75 ml Headlight Protection
- 1 x MicrofaserTuch ultrafein
- 1 x LammfellPad
- 1 x 15 Stk. PolierVliesTücher
- 1 x P-Ball
- 2 x Schleifpad (P2000)



239 3897

### Inhalt für 20 Anwendung: (136 5554)

- 1 x 250ml Headlight Polish
- 1 x 50ml Headlight Coating
- 1 x LammwollPad
- 1 x 15 Stk. PolierVlies Tücher
- 1 x P-Ball
- je 10x Schleifpapier 1000 +P2000
- 1 x MicrofaserTuch soft touch

### Anwendung:

**1. Vorbereitung:** Scheinwerfer gründlich waschen und anschließend abkleben.

**2. Glätten (Optional)** Bei stark angegriffenen Scheinwerfern können diese vorher mit dem beiliegenden Schleifpad behandelt werden. Dazu das Schleifpad auf den P-Ball anbringen und den Scheinwerfer vorsichtig nass anschleifen. Schleifrückstände anschließend mit einem Tuch abwischen.

**3. Polieren:** Headlight Polish auf ein leicht angefeuchtetes SONAX Lammfell- Pad geben und mittels rotativer Poliermaschine gründlich auspolieren bis der Kunststoff klar ist. Temperatur kontrollieren und kurze Polierzeiten beachten! Die Politurrückstände mit einem weichen MicrofaserTuch ultrafein entfernen.

**4. Versiegeln:** Headlight Protection in ein sauberes SONAX PolierVliesTuch sprühen und dünn auf den Scheinwerfer auftragen. Nach kurzer Wartezeit (der Flüssigkeitsfilm sollte fast komplett verdunstet sein) einen zweiten Auftrag durchführen und wieder fast bis zum vollständigen Ablüften warten. Dann mit einem MicrofaserTuch ultrafein auspolieren. Anschließend ca. 1 Std. Aushärtezeit beachten, in der das Fahrzeug nicht nass werden sollte. Düse nach der Anwendung kurz überkopf leersprühen um ein Verkleben zu vermeiden.

### Bitte beachten:

Hochalkalische Vorreiniger z. B. an Waschanlagen können die Schutzschicht angreifen. Daher regelmäßig das Abperlverhalten am Scheinwerfer beobachten, da diese Aufschluss gibt über die Funktionsfähigkeit des Schutzfilms. Bei Bedarf nachversiegeln.

### Art.-Nr. Artikelbezeichnung

592 8707 Scheinwerfer Aufbereitungs-Set

239 3897 Scheinwerfer Aufbereitungs-Set

136 5554 Scheinwerfer Aufbereitungs-Set