

BATTERIEKLEMMEN FÜR FORD

Zum Anschluss der "alten Ford" Kabelschuhe an DIN Batterieklemmen.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Pol	DIN
192 0392	PLUS	+	72 331
192 0402	MINUS	-	72 331
192 0300	Ford Poladapter-Set	+/-	...