

### SAC-KUPPLUNGS-ZENTRIERDORN Ø26,5MM KLANN Passend für BMW und Audi.



Zum Zentrieren der Kupplungs-Scheibe vor dem Wiedereinbau der vorgespannten SAC-Kupplung. Um neue, bereits vorgespannte SAC-Kupplungen zu zentrieren.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
----------	--------------------

850 0300	Kupplungs-Zentrierdorn
----------	------------------------