

## MOTORRADSPANNFLANSCH PRO BIKE II



### ProBike Kit UNI zylindrisch/konisch

#### Lieferumfang:

- 1 x ProBike Mitnehmerflügel
- 1 x Zylindrisches / Konisches Futter ProBike
- 3 x Innensechskantschraube M6x20
- 1 x Einmaulschlüssel SW50
- 1 x 14 mm Zentrierwelle, konisch
- Je 2 x Zentrierkonus 15-30 mm und 16-45 mm (Scooter)
- 1 x Quick Fix für 14 mm Welle
- 1 x Wandboard ProBike
- 4 x Distanzhülse, kurz
- 1 x Rändelmutter M14



### ProBike Upgrade Kit 14 mm

#### Lieferumfang:

- 2 x Zentrierhülsen 15, 16, 17, 20, 22 und 25 mm
- 1 x Zentrierhülse Piaggio/Vespa

### ProBike Upgrade Kit 19 mm Steckachsen

#### Lieferumfang:

- 2 x Zentrierhülse 25,4 mm
- 2 x Druckstück Harley Davidson
- 2 x Zentrierhülsen 28, 30, 32 und 35 mm
- 4 x Distanzhülse, kurz 20 mm
- 1 x Quick Fix für 19 mm Welle
- 1 x Rändelmutter M14
- 1 x 19 mm Zentrierwelle
- 1 x Wandboard

### ProBike Profi Kit 19 Einarmschwingen

#### Lieferumfang:

- 6 x Zentrierhülse
- 2 x Zentrierscheibe
- 1 x Druckstück
- 1 x Distanzhülse lang
- 1 x Polyamid Druckstück

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung         | Typ                           |
|----------|----------------------------|-------------------------------|
| 751 0326 | Pro Bike Uni (konisch)     | Grundausrüstung für 14 mm     |
| 751 0328 | Pro Bike Uni (zylindrisch) | Grundausrüstung für 14 mm     |
| 751 0334 | Pro Bike                   | Upgrade 19, Steckachse        |
| 751 0336 | Pro Bike                   | Upgrade Profi Einarmschwingen |