

MONTAGEHILFE ÖLWANNE/ÖLWANNENDICHTUNG

Ab heute bedarf es keiner 4 Hände mehr um eine Ölwanne auf das Kurbelgehäuse aufzubringen. Einfach PAYEN Snap-Ups in 4 Ecken des Motorblocks einsetzen und Dichtung und Ölwanne aufsetzen. 2 kleine Überstände halten Dichtung und Ölwanne auseinander, so dass die Schrauben, die alles zusammenhalten, leicht eingesetzt werden können. So schnell – so einfach! Das macht den Werkstattalltag leichter!



Montage-Video:

Hinweis:
IHR ARBEITSALLTAG WIRD LEICHTER!

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	für Gewinde	Inhalt/Packung
331 4701	Montagehilfe Ölwanne/Ölwannendichtung	M6; 6 mm	4 Stück
331 4702	Montagehilfe Ölwanne/Ölwannendichtung	M8; 8 mm	4 Stück