

EINSTELL-LEHRE FÜR NOCKENWELLEN AUDI, FORD, SEAT, SKODA KLANN

Passend für VW-Audi, Ford, Seat, Škoda, Volvo, etc. z.B. VW LT, Crafter (Motorcode: BJJ, BJK, BJL, BJM).



Zum Arretieren bzw. Positionieren der Nockenwelle. Erforderlich beim Wechsel des Zahnriemens oder bei der Motorreparatur.



844 0624

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
----------	--------------------

844 0624	Einstell-Lehre
----------	----------------
