




Zuordnungs-Beispiele:

Weitere Infos siehe auch im Internet unter www.hazet.com
























































Technische Änderungen der Fahrzeughersteller vorbehalten

* = z. Zt. keine Informationen vorhanden.

** = BMW-Schraubenfedern nur in Verbindung mit entspr. Kunststoffeinlagen verwenden. BMW-Vorschrift: Federspanner nur mit Handwerkzeugen betätigen.

 Typ	 Baujahr	Spannplatten 	Kunststoff-Einlagen	Spannplatten 	Kunststoff-Einlagen
ALFA ROMEO					
Alfa 156	1998–	4900-10 (2x) 	*	*	*
Alfa 164 Super	1996	4900-13 (2x) 	*	*	*
AUDI					
100 Quattro	1989–1993	4900-13 (2x) 	*	4900-11 12 	*
100C4	1989–1993	4900-13 (2x) 	*	4900-11 (2x) 	*
80	1989	4900-11 (2x) 	*	*	*
80B4	1992	4900-11 (2x) 	*	*	*
A100	1991	4900-13 (2x) 	*	*	*
A2	2000	4900-11 (2x) 	*	*	*
A3	2000–	4900-11 (2x) 	*	4900-10 (2x) 	*
A4	1996	4900-11 (2x) 	*	*	*
A4 Vario	1996	4900-11 (2x) 	*	*	*
A6	1996	4900-11 (2x) 	*	*	*
A8	1996	4900-11 (2x) 	*	*	*
BMW					
1 (E87) ** : 116i/118i/120i/118d/120d	2004–	4900-11 (2x) 	4900-110 (2x)	4902/6 	-
3 (E36) **	1989–1998	4900-12 (2x) 	4900-120 (2x)	*	*
3 (E46) **	1998–	4900-22 24 	4900-220 240	*	-
3 (E90) ** : 320i/325i/330i/320d Limousine	2004–	*	*	4902/6 	-
3 (E91) ** : 320/ 325/ 330/ Touring	2005–	*	*	4902/6 	-
5 (E60) **	2004–	4900-22 24 	4900-220 (1x)	*	*
5 (E34) **	1994	4900-11 (2x) 	4900-110 (2x)	*	*
5 (E39) ** : 528i	1995–2000	4900-12 (2x) 	4900-120 (2x)	*	*
5 (E39) ** : 530i / 540i	1996–	4900-23 (2x) 	4900-230 (2x)	*	*
7 (E32) ** : 730i	1986–1994	4900-11 (2x) 	4900-110 (2x)	*	*
7 (E38) **	1993–2000	4900-23 (2x) 	4900-230 (2x)	*	*
7 (E65) ** : 735i / 745i / 730d / 740d	2001–	4900-23 (2x) 	4900-231 (2x)	4900-19 (2x) 	4900-190 (2x)
7 (E66) ** : 735Li / 745Li	2001–	4900-23 (2x) 	4900-231 (2x)	4900-19 (2x) 	4900-190 (2x)
X3 (E83)	2006–	4900-31 33 			
Z3 **	1996–	4900-12 (2x) 	4900-120 (2x)	*	*
CHRYSLER					
300M (LH)	1998–	4900-12 (2x) 	*	4900-11 (2x) 	*
Cherokee (XJ)	1993–	4900-11 (2x) 	*	*	*
Grand Cherokee (ZJ, ZG, WJ)	1993–	4900-11 (2x) 	*	*	*
Neon (PL)	1997–	4900-12 (2x) 	*	4900-17 (2x) 	*
Stratus (JA/JX)	1996–	4900-16 (2x) 	*	*	*
Voyager (GS)	1996–	4900-13 (2x) 	*	*	*
Wrangler (TJ)	1997–	4900-11 (2x) 	*	*	*
CITROËN					
Jumper	1997–	4900-13 (2x) 	*	*	*
DACIA					
Logan 1,6i	2005–	4900-11 (2x) 	*	*	*



















































Spezialwerkzeuge Fahrwerk – Stoßdämpfer / Achsen

 Typ	 Baujahr	Spannplatten		Kunststoff-Einlagen	Spannplatten		Kunststoff-Einlagen
DAEWOO / CHEVEROLET							
Nexia	1997	4900-11 (2x)		*	*		*
Nubira	1998–	4900-11 (2x)		*	*		*
FIAT							
Barchetta	1995	4900-12 (2x)		*	*		*
Ducato	1995	4900-13 (2x)		*	*		*
Grande Punto	2005–	4900-11 (2x)		*	*		*
Marea	1997	4900-13 (2x)		*	*		*
Panda	1993	4900-10 (2x)		*	*		*
Punto	1997	4900-10 12		*	*		*
Seicento Sporting	1998	4900-12 (2x)		*	*		*
Stilo	2002	4900-11 (2x)		*	*		*
Tempra	1993	4900-12 (2x)		*	*		*
Tipo	1990	4900-13 (2x)		*	*		*
Ulysse	1994	4900-13 (2x)		*	*		*
FORD							
Escort	1988	4900-10 (2x)		*	*		*
Escort 1,4i	1988	4900-10 (2x)		*	*		*
Fiesta	1989–1995	4900-10 (2x)		*	4900-10 (2x)		*
Fiesta	1996	4900-11 (2x)		*	*		*
Focus	1998	4900-11 (2x)		*	*		*
Mondeo	1996	*		*	4900-11 12		*
Puma	1998–	4900-11 (2x)		*	4900-10 (2x)		*
Sierra	1991	4900-11 (2x)		*	*		*
HONDA							
Accord Coupé		4900-12 (2x)		*	4900-12 (2x)		*
ISUZU							
Gemini	1988	4900-11 (2x)		*	*		*
MAZDA							
626	1992	4900-13 (2x)		*	4900-11 (2x)		*
MERCEDES-BENZ							
Actros (MP-1) Nfz	1996–	Spezial-Anwendung: Führerhaus 4900-25 26 					
Atego	1998–	Spezial-Anwendung: Führerhaus 4900-25 26 					
A-Klasse Typ 168	1997–2004	4900-15 A (2x)		*	4900-14 A (2x)		*
A-Klasse Typ 169	2004–	4900-17 (2x)		*	4900-35 (2x)		*
C-Klasse / Typ 203	2000–	4900-17 18		4900-180 (1x)	*		*
E- Klasse Typ 211 / Typ 219	2003–	4900-30 19		*	*		*
E-Klasse 4MATIC / Typ 210	1997–2002	4900-14 A (2x)		*	*		*
ML-Klasse / Typ 163	1997–2005	*		*	4900-16 (2x)		*
ML-Klasse Typ 164	2005–	4900-35 (2x)		*	*		*
SLK / Typ 171	2004–	4900-34 18		4900-180 (1x)	*		*
SL-Klasse / Typ 230	2003–	4900-28 19		*	4900-29 19		*
Vito, V-Klasse / Typ 638	1996–2002	4900-17 (2x)		*	*		*
Vito/Viano Typ 639	2003–	4900-23 (2x)		4900-230 (2x)	*		*
NISSAN							
Almera (N15)	1996	4900-11 (2x)		*	4900-10 (2x)		*
Bluebird (T12)	1985–1990	4900-13 (2x)		*	4900-12 (2x)		*
Laurel (C32)	1984–1990	4900-12 (2x)		*	4900-10 (2x)		*
Micra (K10)	1982–1992	4900-10 (2x)		*	4900-10 (2x)		*

Spezialwerkzeuge Fahrwerk – Stoßdämpfer / Achsen

 Typ	 Baujahr	Spannplatten	 Kunststoff-Einlagen	Spannplatten	 Kunststoff-Einlagen
NISSAN					
Micra (K11)	1992–	4900-10 (2x)		*	*
N200SX (S14)	1994	4900-13 (2x)		*	4900-11 (2x) 
Prairie (M11)	1992–	4900-13 (2x)		*	4900-13 (2x) 
Primera (P11)	1996	4900-10 11		*	4900-10 (2x) 
Primera (W10)	1990	4900-11 (2x)		*	*
Serena (C23)	*	4900-13 (2x)		*	*
OPEL					
Ascona C	1989	4900-12 (2x)		*	*
Astra F	1991–1998	4900-11 (2x)		*	*
Astra G	1998–1999	4900-11 (2x)		*	4900-11 (2x) 
Astra H	2004–	4900-12 (2x)		*	*
Calibra A	1994	4900-12 (2x)		*	*
Corsa A	1987	4900-11 (2x)		*	*
Corsa B	1997	4900-11 (2x)		*	*
Kadett E	1989	4900-11 (2x)		*	*
Omega A	1987	4900-12 (2x)		*	*
Omega B	1997	4900-12 (2x)		*	*
Sintra	1998	4900-12 (2x)		*	*
Tigra	1996	4900-11 (2x)		*	4900-11 (2x) 
Vectra A	1994	4900-12 (2x)		*	*
Vectra B	1996–	4900-12 (2x)		*	*
Vectra C	2004–	4900-12 (2x)		*	*
Zafira	1999–	4900-12 (2x)		*	*
PEUGEOT					
106	1997	4900-12 (2x)		*	*
205	1989	4900-12 (2x)		*	*
206	1992	4900-12 (2x)		*	*
406	1997	4900-12 (2x)		*	*
505	1983	4900-12 (2x)		*	*
806	1999	4900-13 (2x)		*	4900-11 (2x) 
Boxer	*	4900-13 (2x)		*	*
PORSCHE					
911 Carrera RS (Typ 993)	1995–	4900-16 (2x)		*	4900-14 A (2x) 
911 Turbo / Carrera 2/4 (Typ 964)	1989–1993	4900-16 (2x)		*	4900-14 A (2x) 
911 Turbo / Carrera 2/4 (Typ 993)	1993–1998	4900-16 (2x)		*	4900-16 (2x) 
924 S	1982–1991	4900-10 (2x)		*	*
928 / 928 S / 928 S4 / 928 GTS	1978–1995	4900-15 A (2x)		*	4900-15 A (2x) 
944 / 944 S / 944 S2 / 944 Turbo	1982–1991	4900-10 (2x)		*	*
968	1992–1995	4900-10 (2x)		*	*
Boxster/Boxster S (Typ 986)	1996–2004	4900-15 A 22		*	4900-11 (2x) 
Boxster/Boxster S (Typ 987)	2004	4900-15 A 22		*	4900-22 (2x) 
Carrera 2/4 (Typ 997)	2004	4900-15 A 22		*	4900-22 (2x) 
Carrera 2/4 / Turbo (Typ 996)	1998–2004	4900-15 A 22		*	4900-16 (2x) 
Cayenne	2004–	4900-16 (2x)		*	4900-16 (2x) 
Cayman	2006–	4900-15 A 22		*	4900-22 (2x) 
RENAULT					
Clio 3 1,5 dci	2005	4900-12 (2x)		4900-120 (2x)	*
Espace 2,0 turbo	2003	4900-17 (2x)		*	*

7

 Typ	 Baujahr	Spannplatten		Kunststoff-Einlagen	Spannplatten		Kunststoff-Einlagen
RENAULT							
Kangoo 1,5	2004	4900-15A (2x)		*	*		*
Laguna 2,0 dci	2005–	4900-12 (2x)		*	*		*
Megane	1996–	4900-12 (2x)		*	*		*
Megane 2 1,9dci	2003–	4900-12 (2x)		4900-120 (2x)	*		*
Modus 1,5dci	2005–	4900-12 (2x)		*	*		*
R19	1990	4900-12 (2x)		*	*		*
R21	1991	4900-13 (2x)		*	*		*
R5	1992	4900-11 (2x)		*	*		*
Rapid	1994	4900-11 (2x)		*	*		*
Scenic 1,5dci	2005–	4900-12 (2x)		4900-120 (2x)	*		*
Twingo 1,2	1998–	4900-11 (2x)		*	*		*
SEAT							
Ibiza	2002	4900-11 (2x)		*	4900-10 (2x)		*
Leon	2002	4900-11 (2x)		*	4900-10 (2x)		*
Toledo	1996	4900-11 (2x)		*	*		*
SKODA							
Fabia	2001	4900-11 (2x)		*	*		*
Octavia	1999	4900-11 (2x)		*	*		*
Superb	2002	4900-11 (2x)		*	*		*
SUZUKI							
Alto	1993	4900-10 (2x)		*	*		*
Ignis	2000	4900-10 (2x)		*	*		*
Wagon R+	2000	4900-10 (2x)		*	*		*
TOYOTA							
Camri 3,0	1992	4900-12 (2x)			*		
Corolla	1999	*			4900-11 12		
Picnic	1996	4900-11 (2x)			*		
VOLKSWAGEN							
Golf I + II		4900-10 (2x)			*		
Golf II 1,3l		4900-10 (2x)			4900-11 (2x)		
Golf III		4900-11 (2x)			*		
Golf IV	1998	4900-11 (2x)			4900-10 (2x)		
Golf V	2003–	4900-11 (2x)					
Jetta	1989	4900-11 (2x)			*		
Lupo	1999	4900-11 (2x)			4900-10 (2x)		
Passat	1986	4900-11 (2x)			*		
Passat	1990	4900-11 (2x)			*		
Passat	1992	4900-11 (2x)			*		
Passat B5	1997	4900-11 (2x)			*		
Passat Variant	1993	4900-11 (2x)			4900-10 (2x)		
Polo	1994	4900-11 (2x)			*		
Polo I		4900-11 (2x)			*		
Sharan	1996	*			4900-12 (2x)		
T5 (Transporter) 1,9D und 2,5D		4900-13 (2x)					
Touran	2003–	4900-11 (2x)			4900-10 (2x)		
VOLVO							
S 80		4900-12 (2x)			4900-12 (2x)	