



Montagebeispiel



Dachträger



Stützfuß



Montagebeispiel



Montagebeispiel

Für Fahrzeugmodelle mit Dachrelingaufbau

Das neue Aluminium Träger-System ist die perfekte Ergänzung zu Ihrer Dachbox. Durch die verschiedenen Längenmaße der Tragstäbe lässt sich das Träger-System ganz einfach mit vielen Fahrzeugmodellen kombinieren. Ihr PKW muss nur über einen entsprechenden Dachrelingaufbau verfügen. Zudem können Dachboxen mit innovativem ClickFix Befestigungs-System ohne weiteres Montage-Zubehör direkt auf dem Träger montiert werden. Zwei spezielle Gummi-Abdeckprofile sorgen bei der Dachboxen-Befestigung mit Schiebe-Adaptoren für eine besonders schnelle und komfortable Montage auf dem Aluminium Träger. Dabei müssen die Gummi-Abdeckprofile nicht wie bei anderen Träger- Systemen üblich extra angepasst oder zugeschnitten werden.

Wichtig: Bei Dachboxen ohne ClickFix Befestigungs- System sind zur Montage auf dem Träger-System unter Umständen Schiebe-Adapter oder U-Bügel für die Befestigung notwendig.

- Max. Tragkraft 100 kg

Typenliste Online FixRack

TYPENLISTE

Dachträgertypenliste 2023

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt	Maße (LxB) mm
232 6400	Dachreling Fußsatz	4 Stützfüße abschließbar	...
232 6401	Tragstäbe Typ 1 (ohne Fußsatz)	2 Traversen	1050 x 68
232 6402	Tragstäbe Typ 2 (ohne Fußsatz)	2 Traversen	1150 x 68
232 6403	Tragstäbe Typ 3 (ohne Fußsatz)	2 Traversen	1250 x 68
232 6404	Tragstäbe Typ 4 (ohne Fußsatz)	2 Traversen	1350 x 68