



Type/model	Vordersitze/Frontseats		Rücksitze/Backseats		
	Automatik	Statik	Autom.mono	Statik	Beckeng./Lap.
NISSAN					
Micra, Sunny Kombi, Cherry, Cherry Kombi	3003	303	6030	305	9010
Sunny 4-tg. von '83 bis '86, Laurel	3003	303	6030	305	9010
Sunny 3 doors Coupé '83 bis '86	3003	303	6030	305	9010
Sunny Touring von '83 bis '86	3003	303	6030	305	9010
Stanza alle Modelle/all models	3003	303	6030	305	9010
Bluebird 4-tg. bis 12/83	3003	303	6030	305	9010
Bluebird Kombi bis 12/83	3003	303	6030	305	9010
Bluebird alle Modelle/all models ab '84, Prairie	3003	303	6030	305	9010
Sunny alle Modelle ab '87	3003	303	6030	305	9010
Primera + Kombi, Silvia, Serena, Maxima	3003	303	6030	305	9010
alle anderen/all other	3003	303	6010	305	9010
OPEL					
Kadett A	SA	303	6010	305	9010
Kadett B, C, C-Kombi	3003	303	6010	305	9010
Kadett D, D-Kombi	3002	302	6030	305	9010
Kadett E, Astra, Calibra	3003	303	6030	305	9010
Ascona B	3002	302	6010	305	9010
Ascona C 4-tg., + 5-tg.	3002	302	6030	305	9010
Rekord A, B	3002	302	6010	305	9010
Rekord C, D + Kombi	3002	302	6030	305	9010
Rekord E	SA	302	6030	305	9010
Rekord E Kombi	3002	302	6030	305	9010
Rekord E-Van	SA	302	---	---	---
Manta A	SA	302	6010	305	9010
Manta B bis 81	3002	302	6010	305	9010
Manta B von 82, Monza, Senator, Omega	3002	302	6030	305	9010
Commodore 2-tg.	SA	302	6010	305	9010
Commodore 4-tg.	3002	302	6010	305	9010
Corsa 2/3 doors	3002	302	6030	305	9010
Kapitän, Admiral, Diplomat	3002	302	6010	305	9010
Opel GT/GTI	SA	302	6010	305	9010
Vectra	3003	303	6030	305	9010
PEUGEOT					
104, 604, 204, 304, 404, 504	3002	302	6010	305	9010
205, 106, 405, 605, 306, 505	3003	303	6030	305	9010
305 bis '82	3002	302	6010	305	9010
305 von '83, 309	3003	303	6010	305	9010
305 Kombi bis '82	3002	302	6030	305	9010
305 Kombi von '83, 505 Kombi	3003	303	6030	305	9010
PORSCHE					
911/968	SA	303	---	305	9010
924, 944, 928	3003	303	---	305	9010
PUCH					
500, 650	SA	302	---	305	9010
PUCH G, (Mercedes)	3002	302	6030	305	9010
RENAULT					
R 4, R 6 bis '82	3001	301	---	305	9010
R 4 von '83	3001	301	6030	305	9010
R 5 bis '80 + 4-tg.	3002	302	6030	305	9010
R 5 von '80 bis '84, 2-tg.	3712	302	6030	305	9010
Super 5, R 14, R 25, Clio, R 11	3003	303	6030	305	9010
R 12, R 16,	3001	301	6010	305	9010
R 15, R 1 7, R 19, R 21, R 18					
R18 Kombi	3003	303	6010	305	9010
R 9, R 20, R 30, Fuego	3002	302	6030	305	9010
R 21 Nevada	3003	303	---	305	9010
Espace	3003	303	SA	SA	SA
ROVER					
Mini	3002	302	6030	305	9010
SAAB					
alle Modelle/all models	3003	303	6030	305	9010
SEAT					
Fura	3002	302	6010	305	9010
Ronda, Malaga, Marbella	3002	302	6030	305	9010
Ibiza	SA	302	6030	305	9010
Terra	3002	302	---	---	---
Ibiza von '93, Toledo	3003	303	6030	305	9010

Type/model	Vordersitze/Frontseats			Rücksitze/Backseats	
	Automatik	Statik	Autom.mono	Statik	Beckeng./Lap.
SKODA					
Favorith, Forman	3002	302	6030	305	9010
100/110	3003	303	6010	305	9010
105/120/130/130 Coupé 135	3002	302	6030	305	9010
Rapid Coupé	3003	303	6030	305	9010
SUBARU					
700	3002	302	6010	305	9010
Justy bis '85, 1600/1800 + Kombi, Station - Wagon + Kombi	3003	303	6010	305	9010
Leone, XT-Coupé, Leone Kombi, Justy ab '86, Vivio, Legacy	3003	303	6030	305	9010
SUZUKI					
Alto, Swift/SA 310	3002	302	6010	305	9010
SA 410, Vitara	3002	302	6030	305	9010
TALBOT / SIMCA / CHRYSLER					
Samba bis '83	3002	302	6010	305	9010
Samba von '84	3002	302	6030	305	9010
Tagora	3003	303	6010	305	9010
Horizon, Solara 1510, Solara 1610, 2-lit.	3003	303	6030	305	9010
Matra, Murena (3-seats)	3003	303	---	---	---
Rancho	3002	302	6030	305	9010
Sunbeam bis '78	3003	303	6010	305	9010
Sunbeam von '79	3003	303	6030	305	9010
Avenger	3002	302	6010	305	9010
Simca 1000, 1005, 1100 2-tg.	3003	303	6010	305	9010
160, 180, 200	3002	302	6010	305	9010
TOYOTA					
Previa	3003	303	6030	305	9010
Starlet bis '85	3002	302	6010	305	9010
Starlet von '86	3002	302	6030	305	9010
Corolla bis '82	3003	303	6010	305	9010
Corolla von '83	3003	303	6030	305	9010
Corolla Coupé bis '79	SA	302	6010	305	9010
Corolla Liftback	3002	302	6630	305	9010
Tercel bis '82	3003	303	6010	305	9010
Tercel von '83; Carina I + II	3003	303	6030	305	9010
Carina I + II Kombi	3003	303	6630	305	9010
Celica bis '85	3003	303	6010	305	9010
Celica von '86, Camry	3003	303	6030	305	9010
Crown, Cressida	3003	303	6010	305	9010
Supra, MR 2	3003	303	---	---	---
VAUXHALL					
Cresta	3001	301	6010	305	9010
Viva, Chevette, Firenze, Magnum	3003	303	6010	305	9010
Cavalier, Viktor, Ventora, VX 4/90	3002	302	6010	305	9010
Astra	SA	303	6030	305	9010
VOLKSWAGEN					
Käfer, 412, 412 Variant, 1600, 1600 Variant, K 70, Golf I bis '79, Passat + Variant bis '77, Scirocco to '81	3002	302	6010	305	9010
Golf I von '80, Jetta, Polo von '80	3002	302	6030	305	9010
Golf II, Jetta II	3002	302	6030	305	9010
Golf III, Vento	3003	303	6030	305	9010
Passat + Variant von '79 to '80	3002	302	6030	305	9010
Passat + Variant von '81	3003	303	---	305	9010
Scirocco von '82	3003	303	6010	305	9010
Santana, Corrado	3003	303	6030	305	9010
Polo bis '79	3002	302	6030	305	9010
VOLVO					
alle Modelle/all models	3003	303	6030	305	9010