

### BREMSSATTELBRÜSTEN ATE



Vor dem Einbau neuer Bremsbeläge müssen die Belagführungs-flächen an den Bremssätteln und -haltern metallisch blank gereinigt werden. Mit der ATE Spezial-Drahtbürste lassen sich leichtere Verunreinigungen mühelos entfernen.

**Hinweis:**

Drahtbürsten mit nach außen verbogenen Borsten können Gummischutzkappen beschädigen. Verschlissene Drahtbürsten müssen deshalb erneuert werden.



849 2407

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
----------	--------------------

849 2407	Spezial-Drahtbürste
----------	---------------------