

RADLAGER-WERKZEUGSATZ (HYDRAULISCHER ANTRIEB) GEDORE

Passend für Ford Transit ab Bj. 2002.



Zum Erneuern der Bremsscheibe oder des Radlagers ist es erforderlich das Radlager mit Nabe und Brems-scheibe zusammen aus dem Radlagergehäuse herauszuziehen.

Der Aus- und Einbau des Radlagers kann am Fahrzeug ohne Ausbau des Federbeines innerhalb weniger Minuten erfolgen.

Montage-Video:



854 7455

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
----------	--------------------

854 7455	Radlager Werkzeugsatz ohne Hydr. Zyl. und Spindel
----------	---