

## DURAMETRIC "PROFI" BASISKIT PASSEND FÜR PORSCHE

Diagnosesoftware Speziell passend für Porsche®

Mit der Diagnose-Software passend für Porsche® ist es möglich, im Fahrzeug gespeicherte Informationen und Fehlercodes auszulesen und zu löschen. Bisher mussten Fahrzeuge zum Händler, jetzt ist man mit dem Durametric „Profi“ selbst in der Lage, Diagnosen zu erstellen. Systeminformationen sind jetzt für jeden zugänglich. Die Fehlercodes können bei der Fehlerdiagnose helfen und anschließend gelöscht werden.

### Folgende Modelle sind kompatibel:

- 1996-1998 Porsche 993
- 1997-2004 Porsche Boxster (986)
- 2005-2012 Porsche Boxster (987)
- 2012+ Porsche Boxster (981)
- 1999-2004 Porsche 911 (996)
- 2005-2013 Porsche 911 (997)
- 2012+ Porsche 911 (991)
- 2003-2013 Porsche Cayenne (955, 957 & 958)
- 2006-2012 Porsche Cayman (987)
- 2010+ Porsche Panamera (970)

### Beispiele der Anwendungsmöglichkeiten:

- Zurücksetzen des Service Intervalles
- Auslesen von Fehlercodes
- Anzeige der aktuellen Werte
- Anzeige der DME (DigitaleMotorElektronik)-Daten
- Löschen der Fehlercodes
- Rücksetzung der Check-Engine Warnleuchte
- Rücksetzung der Airbag Warnleuchte

### Zugriff auf folgende Fahrzeugsysteme:

DME, Alarm, Airbag, Sitz Memory, ABS, Heizung & A/C, Tiptronic, u.v.m.

Kann das Durametric Profi Warnleuchten, Airbag, Check-Engine usw. löschen?

Ja! Das System kann nicht nur die Warnleuchten löschen, es zeigt auch den Grund warum die Warnleuchten aufgeleuchtet haben.

**"Professional Version" Basiskit zusätzlich mit rundem Adapterkabel für Fahrzeuge vor 1996.**

Achtung: Modelle vor BJ. 1989 haben keinen OBD Diagnoseport

Der technische Support erfolgt ausschließlich in englischer Sprache über den Hersteller!



710 0806

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Ausführung für
710 0806	Diagnose - System	Durametric "Profi" Basiskit	Porsche

## ZUBEHÖR / ADAPTER / VERLÄNGERUNGEN

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung
710 0861	OBD 2 Verlängerung	5 m
715 0524	OBD 2 Verlängerung mit Volt-Anzeige	5 m
792 8441	OBD 2 Verlängerung mit Volt-Anzeige	10 m
710 0821	Adapterstecker	2 x 2 - für VAG vor 1995
704 4812	OBD 2 Y-Kabel	...



710 0861



715 0524



704 4812