

RIEMENWERKZEUG-SATZ FÜR KEILRIPPENRIEMEN GEDORE

Passend für BMW, Ford, Mazda, Volvo etc. z.B. BMW 3er E90, X3 E83; Ford Focus 1.4 16V (Bj. 04-12), Focus C-Max 1.6 16V (Bj. 04-12), Fiesta 1.25 16V und 1.4 16V (Bj. 02-08), Fusion 1.6 16V (02-08); Mazda 2 1.2 16V (Bj. 02-06), Volvo C30, S40, V50 1.6 16V (Bj. ab 05); Motorcode: BMW: M47, M57; Ford: ASDA*, ASDB*, HWDA*, HWDB*, HXDA*, HXDB*, SHDA*, SHDB*, SHDC*, SIDA*, F8JA, F8JB, FUJA, FUJB, FXJA, FXJB, M7JA, M7JB, SPJA, SPJC, FYJA, FYJB; Mazda: FUJA, FUJB, F8JA, F8JB, FXJA, FXJB, FYJA; Volvo: B4164 S3. (*mit Doppel-Reimenscheibe an der Kurbelwelle, bei denen der Riemen über die Wasserpumpe aufgezogen werden muß)

Erforderlich zum einfachen und schnellen Aus- und Einbau der elastischen Keilrippenriemen. Ohne dieses Werkzeug ist der fachgerechte Aus- und Einbau nahezu unmöglich, da die Riemenführung über kein Spannelement verfügt und somit eine Entlastung des Riemens nicht möglich ist.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Herst.-Nr.
855 1631	Riemenwerkzeug-Satz	KL-0183-71 K