

PINGI WASCHBÜRSTE PREMIUM F2 ACTIVEBRUSH™



Premium F2 Activebrush



Anwendung



Anwendung



Anwendung



Anwendung

Eintauchen - Füllen - Reinigen - Kein Schlauch notwendig!!!

Mit der großen Ausführung der F2 ACTIVEBRUSH™ wird auch das Reinigen von schwer zugänglichen Bereichen zum Kinderspiel. Durch die Teleskopstange erreichen Sie mühelos schwer erreichbare Stellen. Tauchen Sie die Bürste kurz (>1 Sekunde) in einen Eimer Wasser und zwei patentierte Ventile sorgen dafür, dass sich der Speicher mit 240 ml Wasser füllt. Dies gewährleistet, durch eine konstante Wasserabgabe, eine sanfte Reinigung. Darüber hinaus sorgen weiche, geneigte Borsten für eine schonende Pflege.

Features:

- integrierter 240 ml Wasserspeicher
- Wäscht effektiver und schneller
- Kein unhandlicher Schlauch notwendig
- Ausziehbare Teleskopstange (90 - 160 cm)
- Weiche, geneigte Borsten und Gummiränder schützen den Lack vor Kratzern
- Umweltschonend

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

205 0063 Pingi Premium F2 Activebrush