

VORRATSTANK ZUBEHÖR



776 9227



776 7195



776 9289



765 1074



776 9090



776 9203



776 9296



776 9210



765 1067



765 1081



765 1098



776 9055

Überfüllsicherung:

Bei Verwendung einer Tankwagenkupplung, egal ob bei Frischölversorgung oder Altölentsorgung, muss eine Überfüllsicherung installiert sein, für Frisch- und Altöl. Amtlich zugelassen gemäß WHG §19 I, VAWS.

Bestehend aus: Niveaustandsgeber 76 A, Sondenlänge 500 mm Anschluss 3/4", Niveaubegrenzer Typ NB 220 Qs, Hilfsenergie 230 V/50 Hz, inkl. Alarmsummer, Quittiertaste.

Weitere Anschlussmöglichkeiten für externe Signaleinrichtungen sind vorhanden.

Lecköl-Warngerät:

Für Frisch- und Altöllagerung GF A III Vb, Warngerät mit Sonde zur Füllstandsüberwachung mit akustischem und optischem Signal, Schutzart IP 30.

Signalhupe:

Aus Sicherheitsgründen für separate Ölräume, anzuschließen an die Überfüllsicherung.

Art.-Nr. 776 9055 Tritt

- 2-stufiger Tritt
- Für festen und sicheren Stand
- Starke Konstruktion, zerlegbar
- Belastbar bis 130 kg
- Trittfläche 500 x 260 mm
- Maße ca. 560 x 630 x 380 mm (L x B x H)
- Gewicht ca. 6,5 kg

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung
776 9227	Überfüllsicherung ÜBF	...
776 7195	Lecköl-Anzeige LWG	...
776 9289	Signalhupe	...
765 1074	Signallampe SL	inkl. Leuchtmittel, rot
776 9090	Einfülltrichter	abschließbar mit Auffangsieb
776 9203	Tankwagenkupplung	mit Blinddeckel, 90° Bogen, G 2"
776 9296	Entlüfterkappe	mit Rohr G 2"

VORRATSTANK ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung
776 9210	Ansaugrohr	für 700 l Tank
776 9485	Ansaugrohr	für 1000 l Tank
765 1067	T-Stück G2	inkl. 90° Winkel
765 1081	Füllstandsanzeige für 700 l Tank	...
765 1098	Füllstandsanzeige für 1000 l Tank	...
776 9055	Tritt	...