

METABO AKKU-FREISCHNEIDER

Akku-Freischneider

724 5609 mit kompaktem Rundgriff zum effektiven Arbeiten auch bei engen Platzverhältnissen.
361 3718 mit verstellbarem Zweihandgriff zum komfortablen Arbeiten auf größeren Flächen.

Vielseitiger Einsatz mit Doppelfadenspule (686 1702) oder Grasmesser (361 3720) für Grasschnitte, oder Dickichtmesser (686 1701) fürs Unterholz.

Einfaches Nachstellen des Fadens durch kurzes Auftippen des Spulenkopfs während des Arbeitens

Metabo Quick Fadenwechsel: schnell und werkzeuglos, ohne Abnehmen oder Öffnen der Spule

Starker Brushless-Motor für hohe Schnittperformance und lange Laufzeit pro Akkuladung

Zügiger Arbeitsstart durch schnellen, kraftvollen Anlauf

Flexibles Arbeiten dank stufenloser Geschwindigkeitssteuerung

Robust im Einsatz durch Metallgetriebegehäuse und zusätzlichen Schutzbügel an den Akkupacks

Sicheres Arbeiten durch gummierte Griffbereiche und zusätzlichen Sicherheitsschalter

Gesundheitsschonende Haltung und ausbalanciertes Arbeitsgewicht durch individuell einstellbaren Schultergurt

Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar

100% Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse: Kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks von Metabo

Kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken

Lieferumfang:

724 5609:

Rundgriff

Schultergurt

Schutzhaube

Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m)

Kombischlüssel

ohne Akkupack, ohne Ladegerät

361 3718:

Zweihandgriff

Rückentrageregurt

Schutzhaube

Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m)

3 -flügeliges Dickichtmesser

Adapter für Messer

Kombischlüssel Arretierstift

ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Technische Daten:

Art.-Nr.	7245609	3613718
Art.-Bez.	FSD 36-18 LTX BL 40	FSB 36-18 LTX BL 40
Akku-Spannung V	18	18
Schnittkreis-Ø mm	400	400
Leerlaufdrehzahlen /min	0-6000	0-6000
Faden- Ø mm	2	2
Gewicht kg	3,5 ohne Akku	3,9 ohne Akku



724 5609



361 3718

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

724 5609 FSD 36-18 LTX BL 40

361 3718 FSB 36-18 LTX BL 40

METABO AKKU-FREISCHNEIDER ZUBEHÖR

Akku-Freischneider Zubehör:

686 1701 Dickichtmesser 3 -flügelig

686 1702:

- Für Mäh- und Ausputzarbeiten
- Zweifädiges System für schnellen Arbeitsfortschritt
- Einfaches Nachstellen des Fadens durch kurzes Auftippen des Spulenkopfs während des Arbeitens
- Metabo Quick Fadenwechsel: schnell und werkzeuglos, ohne Abnehmen oder Öffnen der Spule
- Passend für die Akku-Freischneider FSD und FSB 36-18 LTX BL 40



686 1702

686 1701:

- Zum Auslichten und Beseitigen von dichtem Gestrüpp oder verfilztem Gras
- Zum Zurückschneiden von Dornenhecken
- Passend für die Akku-Freischneider FSD und FSB 36-18 LTX BL 40

361 3720:

- Für Flächenarbeiten in starkem, trockenem Gras oder starkem Unkraut
- Auch geeignet für Schilf und dünne Büsche
- Passend für die Akku-Freischneider FSD und FSB 36-18 LTX BL 40

Technische Daten:

Art.-Nr.	6861702	6861701	3613720
Art.-Bez.	Ersatzspule mit Schnur	Dickichtmesser 3-flügelig	Grasmesser 4-flügelig
Faden- Ø mm	2

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

686 1702 Ersatzspule mit Schnur

686 1701 Dickichtmesser 3-flügelig

361 3720 Grasmesser 4-flügelig



686 1701



361 3720