

## KUNZER UNIVERSALSCHABER



849 3027




849 3026

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt/Packung	Länge mm	Klingenbreite mm
849 3027	Mini-Schaber	...	100	40
849 3026	Universal-Schaber	...	230	40

## ERSATZKLINGEN

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Klingenbreite mm	Typ	Packungsinhalt
863 4430	Schaberklingen	40	RK-100A	100



863 4430