## ROHRSCHWEIß- UND BRAUSEKOPF-ANWÄRMEINSÄTZE 17 MM AUFNAHMESCHAFT



Rohrschweißeinsätze arbeiten wie Schweißeinsätze und werden mit denselben Drücken betrieben. Das dünne Mischrohr (Ø 6mm) aus Kupfer kann jedoch leicht gebogen werden, um auch schwer zugängliche Stellen zu erreichen.

**Mehrflammeneinsätze** oder **Brausekopfeinsätze** dienen zum Anwärmen, Hartlöten, Glühen usw., also nicht zum Schweißen. Saugprinzip, Arbeitsdrücke und Verbräuche entsprechen den normalen Schweißeinsätzen.



872 2335



872 2531

ArtNr.	Artikelbezeichnung	Größe	Abmessung mm
872 2328	Rohrschweißeinsatz 17	Gr. 2	1 - 2
872 2335	Rohrschweißeinsatz 17	Gr. 3	2 - 4
872 2342	Rohrschweißeinsatz 17	Gr. 4	4 - 6
872 2517	Brausekopfeinsatz	Gr. 5	6 - 9
872 2524	Brausekopfeinsatz	Gr. 6	9 - 14
872 2531	Brausekopfeinsatz	Gr. 7	14 - 19