## **Bosal Flexrohre**

# Die flexible Reparaturlösung



BOSAL Flexrohre verhindern die Übertragung von Motorvibrationen auf die Abgasanlage und verringern durch Entkopplung die Weiterleitung von Schallimpulsen an den Innenraum.

### 1 Äußeres Metallgeflecht

Trägt die Abgasanlage und schützt den Balg vor plastischer Verformung durch Begrenzung seiner Beweglichkeit bei Zugbelastung. Bietet Schutz vor Beschädigungen durch Steinschlag.

#### 2 Metallwellschlauch

Dient zur Sicherstellung der Abgasdichte und zur tragenden Entkopplung der Abgasanlage.

#### 3 Inner Liner

Flexibles Leitrohr für die optimale Abgasführung und zur Stabilisierung des Entkoppel-Elements.

- ✓ Universell einsetzbar
- ✓ Hohe Lebensdauer
- **✓** Einfach anzuschweißen
- ✓ Erhöhter Fahrkomfort
- ✓ Schützt die Abgasanlage vor Schäden
- ✓ Verhindert Dröhngeräusche

**BOSAL FLEXROHRE** 





## **Bosal Flexrohre**

# Für jeden Bedarf das passende Flexrohr

Flexrohre mit Anschlussrohren beidseitig (Typ A)						
Bosal-Nr.	Тур	innen (Ø)	Flexelement	Gesamtlänge		
446 5665	Α	38,0	158	272		
446 5854	Α	42,0	158	272		
446 8954	Α	42,0	269	383		
445 9743	Α	45,0	135	270		
446 9692	Α	45,0	158	272		
445 9750	Α	45,0	190	320		
445 9774	Α	45,0	190	380		
446 9702	Α	48,0	158	272		
317 6663	Α	48,0	160	400		
446 9719	Α	50,0	158	272		
446 9726	Α	50,0	208	322		
446 9733	Α	50,0	269	383		
446 9740	Α	52,0	126	240		
445 9798	Α	52,0	150	270		
446 9757	Α	52,0	208	322		
446 9764	Α	54,0	158	272		
445 9846	Α	54,0	200	345		
446 9771	Α	60,0	158	272		
				Angaben in mm		

Flexrohre <u>ohne</u> Anschlussrohr (Тур В)						
Bosal-Nr.	Тур	innen (Ø)	Flexelement	Gesamtlänge		
446 9788	В	45,0	-	250		
445 9688	В	45,7	-	94		
445 9695	В	45,7	-	190		
406 0060	В	50,5	-	100		
446 9874	В	50,5	-	200		
446 9946	В	50,5	_	250		
445 9712	В	51,5	-	190		
446 9953	В	55,7	-	105		
445 9705	В	55,7	-	190		
446 9960	В	60,0	-	120		
				Angaben in mm		







