

PROGLASS SCHABERKLINGEN



TIPP: Durch Ziehen an der bereits abgetrennten Kleberaupe schneidet die Klinge noch leichter.



863 4485

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Packungsinhalt
863 4485	Schaberklingen gerade 12 mm	10
863 4526	Schaberklingen gerade 16 mm	10
864 1242	Schaberklingen gerade 18 mm	10
863 4014	Schaberklingen gerade 20 mm	10