

LENKRAD-EINSTELLWAAGE VIGOR



- Zum exakten Ausrichten des Lenkrades während der Achsvermessung sowie bei Arbeiten im Bereich der Lenksäule
- Schnelle Montage
- Einfache Justierung am Lenkrad
- Leicht ablesbar
- Universell einsetzbar für Pkw, Transporter und Lkw
- Durch Nutzung der Lenkrad-Einstellwaage können Lenkrad-Fehlstellungen vermieden werden



840 1516

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
----------	--------------------

840 1516	Lenkrad-Einstellwaage
----------	-----------------------