



**Artikel 5212 OPTIMUS Stone  
Halbschuh S1P SRC ESD**



Zertifiziert für  
orthopädische Einlegesohlen  
Details unter [www.baak.de](http://www.baak.de)



*Bewegungsapparat  
entlasten*

Besonders  
**FUSSGERECHTE**  
Form & Funktion

**Schaft**

Dehnfähiges und atmungsaktives Baak® Flex-Mesh,  
das sich wie eine Socke an den Fuß anpasst mit  
Stabilisierungslaschen = Baak® **Multi-Weiten**-System  
Robuste Baak® Rubber-Skin-Verstärkung,  
weich gepolsterter Schaftabschluss

*Futter:* Klimaregulierendes, dehnfähiges Textilfutter

*Lasche:* Dehnfähige geschlossene Sockenkonstruktion,  
gepolstert

*Senkel:* Rundschenkel schwarz/grau

*Verschlusssteile:* Kombination aus Metall und  
Kunststoffschnürelementen

**Fußbett**

Weich dämpfende Baak ESD Ortho-Step-Einlegesohle,  
atmungsaktiv mit sehr hoher Feuchtigkeitsaufnahme  
und -abgabe, antibakteriell, fungizid, mit Größenkontrolle  
(Artikel 4663)

**Laufsohle**

EVA/Nitril-Sohle mit **Flexzone** im Ballenbereich  
EVA-Zwischensohle mit hohem Energieaufnahme-  
vermögen durch vollflächige Dämpfung zur Schonung  
der Gelenke, Knie und Wirbelsäule;  
Nitril-Laufsohle: robust, rutschhemmend (SRC),  
nicht kreidend

**Zehenschutz**

Leichte Aluminium **Flexkappe**

**Durchtrittschutz**

Flexible, nichtmetallische, durchtrittssichere Brandsohle

**Plus**

Baak® **go&relax** - System, bestehend aus  
**Flexkappe** und **Flexzone** zum fußgerechten Abknicken  
Baak® **Multi-Weiten**-System  
Baak® **Fitting-System** zum individuellen Anpassen an  
unterschiedliche Fußgewölbehöhen

**Größen/Weite**

38 – 48 / Weitenbereich 10-14 in einem Schuh



Zum Unity Flyer



**BAAK® Multi-Weiten-System**



dehnfähiges Baak® Flex-Mesh

Der BAAK® Unity passt sich automatisch  
breiteren oder schmalen Füßen an.

**BAAK® Fitting-System**



Fitting-Elemente

Der BAAK® Unity schließt individuell die  
Lücke zwischen Fuß und Sicherheitsschuh.

Zum Film



Oskar erklärt das  
Baak® go&relax-System



Fußgerechte **Sicherheit**




Aus der Serie:

**BAAK**UNITY

**Artikel 5212 OPTIMUS Stone  
Halbschuh S1P SRC ESD**



Zertifiziert für  
orthopädische Einlegesohlen  
Details unter [www.baak.de](http://www.baak.de)



*Bewegungsapparat  
entlasten*

Besonders  
**FUSSGERECHTE**  
Form & Funktion

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gewicht</b>          | ca. 560 g / Stück (Größe 42)                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kennzeichnung</b>    | Nach EN ISO 20345 S1P SRC ESD                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Einsatzbeispiele</b> | Bereiche, in denen Einwirkung von Feuchtigkeit nicht zu erwarten ist:<br>Handwerk, Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustrie,<br>Energie- und Versorgungsindustrie, Verpackungsindustrie, Logistikbereich,<br>Flugzeugbau, Behörden |